

Before installation download the complete manual and read all instruction:
 Bevor Sie mit der Montage anfangen, laden Sie bitte komplette Montageanleitung herunter und lesen Sie sorgfältig durch:
 Avant de commencer l'installation, télécharger le manuel complet et le lire attentivement:
 Před začátkem montáže si stáhněte kompletní manuál a důkladně jej prostudujte:

 **FULL manual Indy HL-T**



1

1.1 $2'' = W+162$
 $\frac{1}{2} W$ $\frac{1}{2} W$

1.2

1.3 Max. 3000 x 3000 mm
5x Y, 5x H

1.4 a = b

1.5 F1

1.3 Max. 4000 x 4000 mm
3x Y, 3x H

2


2.1

2.2 2x Y, 1x H, 2x R

2.3 Max 20 Nm, 1x H, 1x Y

2.4 Max 20 Nm, 1x H, 1x Y, J-PROFIL

2.5



D ≤ 3 000 mm	
X	X = H - HL
D > 3 000 mm	
X	X = H - HL
Y	Y = 1/2 X

Max 75kg

B 1x, Y 1x

2.6 Max 20 Nm, Y 2x, B 2x

2.7 Max 20 Nm, F1

2.8 Max 20 Nm, Y 2x, B 2x

3

3.1 PRE-ASSEMBLED
R, L, R, L

3.2 a, b, a = b

3.3 H 2x, Y 2x

3.4 R

3.5 BLACK = R

3.6 R

4

4.1 L = 16 mm (C), L = 25 mm (D), L = 16 mm (C), L = 16 mm (C)

