

Before installation download the complete manual and read all instruction:
 Bevor Sie mit der Montage anfangen, laden Sie bitte komplette Montageanleitung herunter und lesen Sie sorgfältig durch:
 Avant de commencer l'installation, télécharger le manuel complet et le lire attentivement:
 Před začátkem montáže si stáhněte kompletní manuál a důkladně jej prostudujte:

 **FULL manual Indy HL-T**



1

1.1 $2'' = W+162$

$\frac{1}{2}W$ $\frac{1}{2}W$

1.2

1.4 $a = b$

J-PROFIL

1.5

F1

1.3

Max. 3000 x 3000 mm

5x Y 5x H

Max. 4000 x 4000 mm

3x Y 3x H

W > 4000 X
H > 4000 mm

4x Y 4x H

2

2.1

2.2

2x Y 2x R 1x H

2.3

Max 20 Nm

1x Y 1x H

2.4

Max 20 Nm

1x H 1x Y

J-PROFIL

2.5

D

X

Y

D ≤ 3 000 mm	
X	$X = H - HL$
D > 3 000 mm	
X	$X = H - HL$
Y	$Y = \frac{1}{2} X$

Max 75kg

1x B 1x Y

Max 20 Nm

2.6

Y 2x

B 2x

Max 20 Nm

2.7

F1

Max 20 Nm

2.8

Y 2x

B 2x

3

3.1

PRE-ASSEMBLED

R R L L

3.2

a b

$a = b$

3.3

H 2x

Y 2x

3.4

R

3.5

BLACK = R

3.6

R

4

4.1

L = 16 mm C

L = 25 mm D

L = 16 mm C

L = 16 mm C

