

NEUES ANGEBOT DER BODENKONSOLEN UND DER SEILBRUCHSICHERUNG

Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Sie informieren, dass wir unser Angebot der Bodenkonsolen und der Seilbruchsicherung für Industrietore TOORS INDY vereinfacht und übersichtlicher gemacht haben. Gleichzeitig wurde die Auswahl der Bodenkonsole und der Seilbruchsicherung in eine Option unter dem Begriff „Bodenkonsole + Seilbruchsicherung“ verbunden.

Eine Änderung betrifft auch die Option „Anhebeschutz“. Der Anhebeschutz stand bisher nur als Option zur Seilbruchsicherung 635 (Orange-Abdeckung) zur Verfügung. Ab jetzt können Sie den Anhebeschutz als Option auch zu den Seilbruchsicherungen TYP 622, 623 und 626 bestellen.

Code	Bezeichnung	Anwendung	Wellen-Kupplung	Anhebeschutz		Brutto Preis [EUR] ¹⁾
540	Alu-Bodenkonsole, einstellbar T09-040-20-0001	Tor mit 2" Führung SL, HL, VL, HL-T, VL-T, LL-DT W<=5500 mm H<=6000 mm WxH<=22,5m ²	nicht verstellbar	Nein		schon im Grundpreis
550	Bodenkonsole aus Edelstahl, einstellbar T09-040-20-0007	Tor mit 2" Führung SL, HL, VL, HL-T, VL-T W<=5500 mm H<=6000 mm WxH<=22,5m ²	nicht verstellbar	Nein		85,00/Paar
622	Seilbruchsicherung, einstellbar T09-040-35-0005	Tor mit 2" Führung SL, HL, VL, HL-T, VL-T	nicht verstellbar	Zur Verfügung		48,00/Paar
623	Seilbruchsicherung, nicht einstellbar T09-040-35-0025	Tor mit 2" Führung LL-CE	einstellbar	Zur Verfügung		59,60/Paar
625	Seilbruchsicherung, nicht einstellbar T09-040-35-0006	Tor mit 3" Führung	einstellbar	Nein		180,60/Paar
626	Seilbruchsicherung, einstellbar T09-040-35-0031	Tor mit 2" Führung SL, HL, VL, HL-T, VL-T W<=6000 mm WxH<=32,0m ²	nicht verstellbar	Zur Verfügung		44,40/Paar
	Anhebeschutz	für Seilbruchsicherung 622, 623 T09-040-35-0030				28,56/Paar
		Für Seilbruchsicherung 626 T09-040-35-0032		Der Anhebeschutz ist funktionsfähig nur, wenn er bei einem Sektionstor mit dem Aufsteckantrieb montiert ist.		4,50/Paar

1) Angegebene Mehrpreise für Bodenkonsolen /Seilbruchsicherungen treffen zu, falls diese als Option eines kompletten Tores bestellt werden. Die Preise für einzelne Teile (Ersatzteile) stehen im Internetkatalog der Ersatzteile zur Verfügung.